

Hurtig kontrol af videoindhold

Man kan afspille en række af de optagede videoer. (Afspilning af udvalgte filer).

Dette er brugbart til hurtigt at kontrollere indholdet af videoklip.



- Afspilning af udvalgte filer startes ved at røre ved knappen UDVALGTE FILER.

Betjeningsknapper til afspilning af udvalgte filer



Display	Beskrivelse
▶ /	Afspilning/pause
■	Stop (vender tilbage til visning af miniaturebilleder)
▶ NORM	Tilbage til normal afspilning.
▶▶	Fortsætter til næste video
◀◀	Vender tilbage til scenens begyndelse
▶▶	Søgning fremad
◀◀	Søgning tilbage
▶	Afspilning af slowmotion fremad
◀	Afspilning af slowmotion tilbage