
Der kan ikke optages.

Kontroller / -tilstandsknap.

Vælg optagelsestilstanden med -knappen (Afspilning).