


Videoafspilning



- 1** Videotilstand
- 2** Tidsforskudt optagelse
- 3** Afspilning af spilleliste
- 4** Afspilning af udvalgte filer
- 5** Videokvalitet
- 6** Scenetæller
- 7** Betjeningsindikator
- 8** Medie
- 9** Batteriindikator
- 10** Dato/Tid
- 11** SLIPDETEKTOR
- 12** Justering af højttalervolumen