


VÆLG BILLEDFORMAT

Indspilning kan gennemføres i billedformaterne 16:9 eller 4:3.


Indstilling	Detaljer
16:9	Indstiller billedformatet til 16:9.
4:3	Indstiller billedformatet til 4:3.

Visning af punktet

1 Vælg videotilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „SELECT ASPECT RATIO“ og berør .

