


Sikkerhedskopiering af filer uden brug af den medfølgende software

Kopier filerne til en pc ved hjælp af den følgende metode.

1 Tilslut USB-kablet og lysnetadapteren.


Luk LCD-skærmen og tilslut kameraet.



① Forbind lysnetadapteren til enheden.

② Forbind med det medfølgende USB-kabel.

2 Åbn LCD-skærmen.



• USB MENU kommer til syne.

3 Vælg „PLAYBACK ON PC“ og berør **OK**.



• Luk Everio MediaBrowser programmet, hvis det starter.

• De følgende handlinger skal udføres på pc'en.

4 Vælg "Computer" (Windows Vista) / "Min Computer" (Windows XP) fra startmenuen. Klik derefter på EVERIO_HDD eller EVERIO_SD-ikonet.

• Mappen åbnes.

5 Kopier filerne til en mappe på pc'en (skrivebord, osv.).

FORSIGTIG:


• Når mapper eller filer bliver slettet/flyttet/omdøbt på pc'en, kan de ikke afspilles på enheden længere.

BEMÆRK:

• Brug software, der understøtter MOD/JPEG-filer, til at redigere filerne.
• Ovenstående handlinger på pc'en kan variere efter hvilket system, der bruges.

Frakobling af enheden fra pc'en

1 Klik på „Sikker fjernelse af hardware“.



2 Klik på „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (Til Windows Vista) Klik „OK“.

4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.