


Almindelig indspilningsvejledning



- 1** Indspilningstilstand
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** Auto OPT
- 5** Hvidbalance
- 6** Lys
- 7** Zoom
- 8** Medie
- 9** Måleområde „SPOT“
- 10** Skærmbaglys
- 11** Batteriindikator
- 12** Dato/Tid
- 13** SLIPDETEKTOR
- 14** Fokus
- 15** Tele Makro
- 16** Baglyskompensation
- 17** Lysstyrke
- 18** Lukkerhastighed