

Kopiering af valgte filer

Vælg og kopiér de ønskede videoer.

1 Vælg „SELECT AND CREATE“ og berør **OK**.



2 Vælg kopieringsmedie og berør **OK**.



3 Vælg „SELECT FROM SCENES“ og berør **OK**.



4 Vælg den ønskede video og berør **OK**.



- Et mærke kommer til syne på den valgte video. Berør **OK** for at fjerne mærket.
- Berør „CHECK“ for at kontrollere videoen.

5 Berør „SAVE“, når du har valgt.



6 Vælg „ALL“ og berør **OK**.



- Det vises, hvor mange dvd'er, der er nødvendige til kopiering af filerne. Forbered dvd'erne.
- Berør „CHECK“ for kontrollere den fil, der skal kopieres.

7 Vælg JA eller NEJ, og berør **OK**.



- Når „YES“ er valgt, vises videoer med lignende indspilningsdato i grupper,
- Når „NO“ er valgt, vises videoerne i henhold til indspilningsdato.

8 Vælg „EXECUTE“ og berør **OK**.



- Skift dvd'en, når "INDSÆT NÆSTE DVD" kommer til syne.

9 Berør **OK** efter kopiering.



10 Luk LCD-skærmen, og tag derefter USB-kablet ud.

FORSIGTIG:

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.

BEMÆRK:

- Vælg „PLAYBACK“ i trin 1, for at kontrollere den oprettede dvd.