


FABRIKSINDSTILLINGER

Gendanner alle indstillinger til standardværdier.

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „FACTORY PRESET“ og berør .



4 Vælg „YES“ og berør .



- Alle indstillinger gendannes til standardværdier.