

## LUKKERINDSTILLING

Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.


| Indstilling         | Detaljer                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RECORD ONE SHOT     | Optager et stillbillede.                                               |
| CONTINUOUS SHOOTING | Optager stillbilleder hele tiden mens der trykkes på SNAPSHOT-knappen. |

### BEMÆRK:


- Der kan tages op til 3 billeder på 1 sekund under kontinuerlig optagelse.
- Nogle SD-kort understøtter muligvis ikke kontinuerlig optagelse.
- Den kontinuerlige optagelseshastighed falder, hvis funktionen bruges gentagne gange.

## Visning af punktet

1 Vælg stillbillede-tilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „SHUTTER MODE“ og berør .

