


Ændring af skærmsproget

Sproget på skærmen kan ændres.


1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „LANGUAGE“ og berør .



4 Vælg det ønskede sprog og berør .