

Indspilningsmenu (stillbilleder)

Du kan justere flere indstillinger, som lysstyrke og hvidbalance, så de passer til motivet eller formålet. Du kan også ændre indstillinger som billedkvalitet og lys.

Indstilling	Detaljer
MANUAL SETTING	Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt. • De vises kun, når der optages i manuel tilstand.
LIGHT	Tænd/sluk lyset.
SELF-TIMER	Brug denne, når der tages et gruppebillede.
SHUTTER MODE	Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.
IMAGE QUALITY	Indstiller billedkvaliteten.
GAIN UP	Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.
AUTO REC	Gør det muligt for enheden at optage stillbilleder automatisk ved at registrere ændringer i lysstyrken inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen.