

SLIPDETEKTOR

Forebygger skade på harddisken, når denne enhed falder.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Stopper optagelse og afspilning, når denne enhed falder, for at forebygge skade på harddisken.

BEMÆRK:

- Harddisken er muligvis ikke beskyttet, selvom „ON“ er valgt.

Visning af punktet

- 1 Berør  for at få vist menuen.



- 2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og berør .



- 3 Vælg „DROP DETECTION“ og berør .

