
REDIGER AFSPILNINGSLISTE

En liste, hvor dine favoritvideoer er organiseret, hedder en spilleliste. Ved at oprette en spilleliste kan du nøjes med at afspille dine favoritvideoer i den rækkefølge, du ønsker.

Den originale videofil forbliver, hvor den er, selv når den tilføjes til en spilleliste.

Anvendelsesdetaljer