

FORMATERING AF HARDDISK

Sletter alle filer på harddisken.


Indstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på harddisken.
FILE + MANAGE- MENT NO	Sletter alle filer på harddisken og nulstiller antallet af mapper og filer til "1".

FORSIGTIG:

- Alle data på HDD bliver slettet, når det formateres. Kopier alle filer på HDD til en pc før formatering.
- Sørg for at batteripakken er fuldt opladet eller tilsluttet lysnetadapteren, da formateringsprocessen kan tage nogen tid.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „FORMAT HDD“ og berør .

