


Bund



1 Stativfæste

2 Port til microSD-kort

- Indsæt et valgfrit microSD-kort.

3 Batteriudløserknop

4 Batteriplacering