
Kan ikke oprette dvd med en dvd-brænder.

USB-kablet er ikke korrekt forbundet.