


LCD-skærm




1 Berøringssensor LASER TOUCH OPERATION

- Vælg elementer eller billeder fra menu eller indeksskærm.

2 LCD-skærm

- Tænder og slukker for strømmen, når den åbnes og lukkes.
- Gør det muligt at tage selvportrætter ved at rotere skærmen.



3 OK-knap

- Bekræfter det valgte element eller billede.

4 Betjeningsknapper

- Betjeningsknappernes funktioner kan blive vist.

5 MENU-knap

- Viser indstillingsmenuen.

FORSIGTIG:

- Tryk ikke noget hårdt mod skærmen og udsæt den ikke for slag. Sker det, kan skærmen blive beskadiget eller ødelagt.