


Manuel justering af fokus

Indstil denne funktion til „AUTO“, når fokus er uklart eller når du ønsker at fokusere manuelt.


1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „FOCUS“ og berør .



4 Vælg „MANUAL“ og berør .



5 Justér fokus med berøringssensoren.



- Bevæg berøringssensoren opad for at fokusere på et motiv langt væk.
- Bevæg berøringssensoren nedad for at fokusere på et motiv tæt på.

6 Berør  for at bekræfte.



BEMÆRK:

- Har man fokuseret på et motiv med telefoto-siden (T), forbliver det i fokus, når man zoomer ud med vidvinkel-siden (W).