


## VINDREDUKTION

Reducerer vindstøj.


| Indstilling | Detaljer                |
|-------------|-------------------------|
| OFF         | Deaktiverer funktionen. |
| ON          | Aktiverer funktionen.   |

## Visning af punktet

1 Vælg videotilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „WIND CUT“ og berør .



