

**KAMERATEMPERATUREN ÄR FÖR LÅG ANSLUT KAMERAN  
TILL STRÖM, VÄNTA**

Lämna den här enheten påslagen en stund.

Om varningen fortfarande inte försvinner, stäng av strömmen och flytta enheten till en varm plats, men se till att undvika en plötslig temperaturförändring. Slå på strömmen igen efter en stund.