

Uppspelningsmeny (video)

Du kan radera eller söka efter enskilda videor.

Inställning	Detaljer
TA BORT	Raderar videor som du inte vill ha.
BILDTITEL	Skapa en spellista enkelt genom att välja ett inspelningsdatum och en titel från spellistan.
SÖK	Filtrerar indexskärmen med videor efter grupp, inspelningsdatum eller kategori.
SPELA SPELLISTA	Spela upp spellistorna som du har skapat.
REDIGERA SPELLISTA	Skapar eller redigerar en spellista.
SPELA MPG-FIL	Spela videor med felhanteringsinformation.
REDIGERA	• KOPIERA Kopierar filer till ett annat media. • FLYTTA Flyttar filer till ett annat media. • SKYDDA/AVBRYT Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag. • TRIMMA Välj delen av videon som du vill ha och spara den som en ny videofil. • ÄNDRA HÄNDELSE REG. Ändrar kategorin som har registrerats.
OSD	Ställer in visning av skärmbjekt som ikoner under uppspelning.