


Scenval

Vanliga motiv som dyker upp ofta kan spelas in med de bästa inställningarna.

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" och berör .



3 Välj "SCENVAL" och berör .




4 Välj scen och berör .



• Efter inställning, berör .

* Bilden är bara en imitation.

Inställning	Effekt
NATT	Ökar förstärkningsnivån och lyser upp scenen automatiskt när det är mörkt. Använd ett trebensstativ för att förebygga kameravibrationer. OFF  ➔ ON 
SKYMNING	Tagning av nattscener med naturligt utseende. OFF  ➔ ON 
PORTRÄTT	Gör bakgrunden mer ofokuserad för att personen i bilden ska bli mer framträdande. OFF  ➔ ON 
SPORT	Fryser rörelsen i snabbvärliga motiv i varje bildruta. OFF  ➔ ON 
SNÖ	Förhindrar att motivet blir för mörkt vid tagning av motiv i snö en solig dag. OFF  ➔ ON 
SPOT-LIGHT	Förhindrar att personen i bilden blir för ljus om omgivningen är ljus. OFF  ➔ ON 