
ÖVRE GRÄNS FÖR ANTAL MAPPAR ELLER FILER HAR UP- PNÅTTS

(1) Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet. (Säkerhetskopiera dina filer.)

(2) Välj "FILNR + HANTERINGSNR" för "FORMATERA HÅRDDISK" eller "FORMATERA SD-KORT" på mediainställningsmenyn. (Alla data på HDD eller microSD-kortet raderas.)