

Kategori- och datumsökning

Du kan söka efter och spela upp videor genom att ange kategorier och inspelningsdatum.

- Innehållet som har lagrats med målinställningarna i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" söks igenom.
- Kategorier som inte har registrerats visas inte.

1 Visa sökfunktionen.



- Välj sökning på menyn för att öppna sökmenyn.

2 Välj "SÖK HÄNDELSE" och berör **OK**.



3 Välj händelsetyp och berör **OK**.



4 Välj inspelningsdatum och berör **OK**.



- Endast videos som har spelats in på det valda datumet visas.

5 Välj önskad fil och berör **OK** för att starta uppspelningen.



Radera filer med ett valt datum : _____

Välj "TA BORT" på uppspelningsmenyn för att ta bort filer som du inte vill ha kvar.