



Redigera spellistor

Du kan ändra innehållet i en spellista som du har skapat.


1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj videoläge.



3 Berör för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA SPELLISTA" och berör .



5 Välj "REDIGERA" och berör .



6 Välj en spellista som ska redigeras och berör .



7 Välj en fil som ska läggas till i spellistan och berör .



• Berör "KONTR." för att markera den valda videon.

8 Välj var den ska infogas och berör .



- De valda videorna läggs till i spellistan till höger.
- Om du vill radera en video från spellistan berör du "→" för att markera videon och berör sedan .
- Upprepa steg 7-8 och ordna videorna i spellistan.

9 När ordningen är klar, berör du .



10 Välj "SPARA OCH AVSLUTA" och berör .

