

Inspelningsmeny (stillbild)

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

Inställning	Detaljer
MANUELLA INSTÄLLNINGAR	Inspelningsinställningar kan ändras manuellt. • De visas bara när du spelar in i manuellt läge.
LJUS	Slår på/av lampan.
SJÄLVUTLÖSARE	Använd detta vid gruppfolon.
SLUTARLÄGE	Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.
BILDKVALITET	Ställer in bildkvalitet.
FÖRSTÄRKNING UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.
AUTOINSPELNING	Aktiverar enheten att spela in stillbilder automatiskt genom att känna av ändringarna i ljusstyrka inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.