
Kan inte kopiera filer till datorns HDD.

Anslut USB-kabeln som vanligt.

Om den medföljande programvaran "Everio MediaBrowser" inte har installerats kanske vissa funktioner inte kan användas.

Innan du säkerhetskopierar så kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk.

Stillbilder kan inte spelas in på skiva med den medföljande programvaran.