

FALLDETEKTERING

Förhindrar skada på HDD, när denna enhet tappas.


In-ställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Stoppas inspelningar och uppspelningar, när den här enheten tappas, för att förhindra skada på HDD.

ANMÄRKNING:

- HDD kanske inte skyddas, även om "PÅ" valts.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



3 Välj "FALLDETEKTERING" och berör .

