

Uppspelningsmeny (stillbild)

Du kan radera eller söka efter enskilda stillbilder.

Inställning	Detaljer
TA BORT	Raderar stillbilder som du inte vill ha.
SÖK DATUM	Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum.
REDIGERA	• KOPIERA Kopierar filer till ett annat media. • FLYTTA Flyttar filer till ett annat media. • SKYDDA/AVBRYT Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.
BILDSPELSEFFEKTER	Du kan lägga till effekter i övergångarna mellan bilderna i bildspelet.
OSD	Ställer in visning av skärmobjekt som ikoner under uppspelning.