
HÅRDDISKFEL !

Stäng av denna enhet och sätt på den igen.

Om ovanstående inte löser problemet säkerhetskopierar du alla filer och kör "FORMATERA HÅRDDISK" på mediainställningsmenyn. (Alla data raderas.)