


8 När du har valt alla filer som ska skyddas eller där skydd ska tas bort, berör du .


Skydda valda filer

Skyddar eller tar bort skydd för valda filer.


1 Välj uppspelningsläge.



2 Välj video- eller stillbildsläge.



3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA" och berör .



5 Välj "SKYDDA/AVBRYT" och berör .



6 Välj "VÄLJA FIL" och berör .



7 Välj önskad fil och berör .



- En skyddssymbol visas på den valda filen.
Om du vill ta bort skyddssymbolen, berör du  igen.
- Berör "KONTR." för att markera den valda filen.