


INSP.MEDIA FÖR VIDEO

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.

Inställning	Detaljer
HÅRDDISK	Spelar in videos till videokamerans inbyggda HDD.
SD	Spelar in videor på microSD-kortet.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" och berör .

