
Dato og klokkeslett vises ikke.

Still "ON-SCREEN DISPLAY" i menyen deretter.
Sett "DISPLAY ON TV" i menyen til "ON".