
Fokus justeres ikke automatisk.

Hvis du tar opp på et mørkt sted eller tar opp et motiv som ikke har kontrast mellom mørkt og lyst, må du justere fokus manuelt.

Tørk av linsen med en linseklut.

Avbryt manuell fokusering på menyen for manuelt opptak.