

Innstilling av sommertid

Når "ON" velges i "SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME" av "CLOCK ADJUST", stilles klokken 1 time frem.

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "CLOCK ADJUST" og trykk på .



3 Velg "SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME" og trykk på .



4 Still inn sommertid og trykk på .



NB!:

- Hva er sommertid?
Sommertid er når klokken stilles 1 time frem under en bestemt periode om sommeren.
Dette brukes i hovedsak i vestlige land.
- Gjenopprett sommertid etter at du kommer hjem fra reisen.