


Sikkerhetskopiere filer uten å bruke den medfølgende programvaren

Kopier filene til PC med følgende metode.

1 Koble USB-kabelen sammen med vekselstrømadapteren.


Lukk LCD-skjermen og koble til.



① Koble vekselstrømsadapateren til denne enheten.

② Koble til med medfølgende USB-kabel.

2 Åpne LCD-skjermen.



• USB MENU vises.

3 Velg "PLAYBACK ON PC" og trykk på **OK**.



• Lukk programmet Everio MediaBrowser hvis det starter.

• Etterfølgende funksjoner blir utført på PC-en.

4 Velg "Datamaskin" (Windows Vista) / "Min datamaskin" (Windows XP) fra startmenyen, og klikk på ikonet EVERIO_HDD eller EVERIO_SD.

• Mappen åpnes.

5 Kopier filene til en mappe på PC-en (skrivebordet osv.).

ADVARSEL:

• Når mapper eller filer slettes/flyttes/gis nytt navn på PC-en, kan de ikke lenger spilles av på denne enheten.


NB!:

• Til å redigere filene, bruker du en programvare med støtte for MOD/JPEG-filer.

• Funksjonene på datamaskinen som er oppført overfor kan variere med operativsystemet.

Koble denne enheten fra PC

1 Klikk "Sikker fjerning av maskinvare".



2 Klikk "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 (For Windows Vista) klikk "OK".

4 Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.