



Opprette en spilleliste med tittel

Opprett enkelt en spilleliste ved å velge en opptaksdato og et tittelskjerm-bilde fra listen.


1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg videomodus.



3 Trykk på  for å vise menyen.



4 Velg "PICTURE TITLE" og trykk på .



5 Velg en tittel og trykk på .



• Trykk på "CHECK" for å sjekke tittelen.

6 Velg den ønskede opptaksdatoen og trykk på .



• Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt video.

NB!:

- Spill av DVD-en opprettet fra en spilleliste med tittel på en DVD-spiller. Tittelen vil ikke bli avspilt hvis du kobler denne enheten til en DVD-brenner (ekstrauststyr).
- For å legge til en tittel i en spilleliste som allerede er opprettet, se følgende.