

Avspillingsmeny (video)

Du kan slette eller søke etter spesifikke videoer.

Innstilling	Detaljer
DELETE	Sletter uønskede videoer.
PICTURE TITLE	Opprett enkelt en spilleliste ved å velge en opptaksdato og et tittelskjerm-bilde fra listen.
SEARCH	Filtrerer indeksskjermen for videoer etter gruppe, opptaksdato eller hendelse.
PLAYBACK PLAYLIST	Spille av spillelister du har opprettet.
EDIT PLAYLIST	Oppretter eller redigerer spillelister.
PLAYBACK MPG FILE	Spiller av videoer med defekt styringsinformasjon.
EDIT	• COPY Kopierer filer til et annet medium. • MOVE Flytter filer til et annet medium. • PROTECT/CANCEL Beskytter filer mot utilsiktet sletting. • TRIMMING Velg ønsket del av en video og lagre den som en ny videofil. • CHANGE EVENT REG. Endrer hendelsen som er registrert.
ON-SCREEN DISPLAY	Stiller inn om ikoner og annet skal vises på skjermen under avspilling eller ikke.