


Scenevalg

Vanlige scener som ofte oppstår kan tas opp med de best egnede innstillingene.


1 Trykk på **MENU** for å vise menyen.



2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på **OK**.



3 Velg "SCENE SELECT" og trykk på **OK**.







4 Velg scene og trykk på **OK**.



• Etter innstilling, trykk på **MENU**.

* Bildet er bare en utskrift.

Innstilling	Effekt
NIGHT EYE	Øker forsterkning og gjør scenen automatisk lysere når omgivelsene er mørke. Bruk et trebent stativ for å unngå kamerarystelser. OFF ON 
NIGHT	Tar opp nattsener på naturlig måte. OFF ON 
PORTRAIT	Gjør bakgrunnen uklar slik at personer i bildet fremheves. OFF ON 
SPORTS	Fanger motiver i rask bevegelse i hvert enkelt bilde. OFF ON 
SNOW	Hindrer at motivet virker for mørkt ved opptak av snøscener i sollys. OFF ON 
SPOT-LIGHT	Hindrer menneskemotiver fra å skinne for mye under lyset. OFF ON 