



Endre hendelsen for filen som vises

Sjekker og endrer hendelse for filen som vises.


1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg videomodus.



3 Trykk på for å vise menyen.



4 Velg "EDIT" og trykk på .



5 Velg "CHANGE EVENT REG." og trykk på .



6 Velg "CURRENT" og trykk på .



7 Velg "YES" og trykk på .



• Trykk på funksjonstastene "" / "" for å velge forrige eller neste fil.

8 Velg en ny hendelse og trykk på .



- Du kan avbryte den registrerte hendelsen ved å trykke på "CANCEL".
- Etter innstilling, trykk på .
- For å gå ut av skjermen, trykker du på .