



Legge tittelskjermer til spillelister

Legge en tittelskjerm til en opprettet spilleliste.

1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg videomodus.



3 Trykk på  for å vise menyen.




4 Velg "EDIT PLAYLIST" og trykk på .



5 Velg "SET TITLE" og trykk på .



6 Velg ønsket spilleliste og trykk på .



• Trykk på "CHECK" for å sjekke innholdet i den valgte spillelisten.

7 Velg en tittel og trykk på .



• Trykk på "CHECK" for å sjekke tittelen.

• For å slette tittelen, velger du "INGEN TITTEL".