



Slette spillelister

Slette spillelister du har opprettet.

1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg videomodus.



3 Trykk på  for å vise menyen.




4 Velg "EDIT PLAYLIST" og trykk på .



5 Velg "DELETE" og trykk på .




6 Velg spillelisten du vil slette og trykk på .



- Alle opprettede spillelister vil bli slettet når du velger "DELETE ALL".

7 Velg "YES" og trykk på .



- Etter at sletting er fullført, går skjermen tilbake til valget slett spillelisten.
- Etter sletting trykker du på .