



Spille av spillelister

Spille av spillelister du har opprettet.

1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg videomodus.




3 Trykk på  for å vise menyen.



4 Velg "PLAYBACK PLAYLIST" og trykk på .



5 Velg ønsket spilleliste og trykk på  for å starte avspilling.



- Trykk på "CHECK" for å sjekke innholdet i den valgte spillelisten.
- For å gå ut av avspilling, trykker du på .

Opprette spillelister : _____