
UTILSTREKKELIG Plass

Slette filer eller flytte filer til en PC eller andre enheter.
Skifte ut microSD-kortet med et nytt.