


EFFEKTER I LYSBILDEFREMVISNING

Det kan legges effekter til overgangene i lysbildeframvisningen.


Innstilling	Detaljer
SLIDE	Bytter skjermen ved å skyve den fra høyre til venstre.
BLINDS	Bytter skjermen ved å dele den i vertikale striper.
CHECKERBOARD	Bytter skjermen gjennom et rutemønster.
RANDOM	Bytter skjermen med en vilkårlig effekt fra "SLIDE", "BLINDS" og "CHECKERBOARD".

Viser elementet


1 Velg avspillingsmodus.



2 Velg stillbildemodus.



3 Trykk på  for å vise menyen.



4 Velg "SLIDE SHOW EFFECTS" og trykk på .

