


## OPPTAKSMEDIUM FOR VIDEO

Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for video.

| Innstilling | Detaljer                                           |
|-------------|----------------------------------------------------|
| HDD         | Tar opp videoer til videokameraet's innebygde HDD. |
| SD          | Tar opp video til microSD-kortet.                  |

### Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.



2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "REC MEDIA FOR VIDEO" og trykk på .

