
Nelze nalézt zaznamenané video.

Zrušte funkce vyhledávání podle data a přehled skupin.

Změňte nastavení v položkách „ZÁZN. MÉDIA VIDEO“ nebo „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“. (Soubory na jiném médiu se nezobrazují.)

Zvolte „PŘEHR. SOUBORU MPG“ a potom vyhledejte video na obrazovce s náhledy. (Video soubory, které mají poškozenou informaci o správě, lze přehrát.)