

NYNÍ NELZE POŘÍDIT DALŠÍ STATICKE SNÍMKY

Před pořizováním statických snímků zastavte záznam videa. (Pokud odstraníte a vložíte microSD kartu během video záznamu, nelze poté zaznamenat statické snímky.)

Nastavte položku „KVALITA OBRAZU“ v menu na jinou než „ÚSPORNÁ“.
(Simultánní záznam statických obrázků nelze provést při nastavení kvality videa na „ÚSPORNÁ“.)