


SMAZAT DATA NA HDD

Proveďte tuto operaci před úplnou likvidací přístroji nebo před prodejem videokamery jiné osobě.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „SMAZAT DATA NA HDD“ a stiskněte .



4 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Po smazání dat stiskněte .

UPOZORNĚNÍ:

- Připojte síťový adaptér, protože mazání dat může nějaký čas trvat.

POZNÁMKA:

- Proces můžete zopakovat, abyste ještě více znesnadnili obnovu dat.