

Menu přehrávání (video)

Konkrétní videa můžete smazat nebo vyhledat.

Nastavení	Podrobnosti
ODSTRANIT	Smaže nepotřebná videa.
TITUL OBRÁZKU	Vytvoříte snadno seznam stop zvolením data záznamu a popisu obrazovky ze seznamu.
VYHLEDAT	Setřídí obrazovku s náhledy videa podle skupiny, data záznamu nebo události.
PŘEHRÁVÁNÍ SEZNAMU	Přehrajte vytvořené seznamy stop.
UPRAVIT SEZNAM	Vytvoří nebo upraví seznam stop.
PŘEHR. SOUBORU MPG	Přehraje videosoubory s poškozenou informací o správě.
UPRAVIT	• KOPÍROVAT Kopíruje soubory na jiné médium. • PŘESUNOUT Přesunuje soubory na jiné médium. • CHRÁNIT/ZRUŠIT Chrání soubory před náhodným smazáním. • VYŘÍZNUTÍ Zvolte požadovanou část videa a uložte ji jako nový videosoubor. • PŘEP. ZÁZN. UDÁLOSTI Mění registrovanou událost.
MENU NA OBRAZOVCE	Nastavuje, zda se mají na obrazovce během přehrávání zobrazovat údaje, jako například ikony.